

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://becool.nt-rt.ru/> || [bcb@nt-rt.ru](mailto:bcb@nt-rt.ru)

## Жидкий индикатор утечек

### Нейтрализатор кислоты для всех типов масел BC-NOA (100 мл)



Нейтрализатор кислоты BC-NOA для всех типов масел используется для устранения кислоты в системах циркуляции хладагента и нейтрализации образования кислоты в будущем.

Нейтрализатор кислоты BC-NOA кислоты для всех типов масел - это химическое соединение для нейтрализации кислоты в масле холодильной установки.

Нейтрализатор кислоты BC-NOA кислоты для всех типов масел безопасен для любых элементов холодильной установки, хорошо подходит для профилактического использования.

Инструкция к применению:

1. Включить установку, оставить компрессор работающим на максимальной мощности.
2. Снять колпачок с картриджа и подсоединить ему специальный адаптер.
3. В случае использования гибкого адаптера, необходимо удалить из его трубки воздух.
4. Соединить адаптер с портом низкого давления кондиционера и ввести его содержимое картриджа.
5. Отсоединить адаптер из кондиционера.
6. Если необходимо, дополнить систему хладагентом.
7. Оставить установку работающей в течение 30 минут (минимум).

ДОЗИРОВКИ:

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ КИСЛОТНОСТИ: добавить 30 мл Нейтрализатора кислоты BC-NOA на каждые 2 литра компрессорного масла.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ КИСЛОТНОСТИ: добавить 30 мл Нейтрализатора кислоты BC-NOA на каждые 1,5 литра компрессорного масла

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КИСЛОТНОСТИ: добавить 30 мл Нейтрализатора кислоты BC-NOA на каждые 0,7 литра компрессорного масла

Для определения типа кислотности масла используется Тест кислотности масла