

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://becool.nt-rt.ru/> || [bcb@nt-rt.ru](mailto:bcb@nt-rt.ru)

## Датчики давления



Датчик давления BC-TP-008 (4-20 mA -0,7...8 bar) 7/16-20 UNF F с кабелем,  
Датчик давления BC-TP-030 (4-20 mA 0...30 bar) 7/16-20 UNF A с кабелем

Датчики давления BC-TP-008, BC-TP-030 это преобразователи давления хладагента в токовый сигнал. Обычно применяются для контроля параметров в холодильном контуре коммерческого и промышленного холодильного оборудования, системах кондиционирования воздуха и вентиляции. Датчик давления BC-TP-008 устанавливается как правило на сторону низкого давления, BC-TP-030 – на сторону высокого давления. Для удобства установки и подключения в состоянии поставки датчики поставляются вместе с присоединенными к ним кабелями, имеющими степень защиты IP65. Датчики имеют внутреннюю резьбу 7/16"-20UNF и депрессор, позволяющие подключать их непосредственно к сервисным портам 1/4" SAE (штуцер Шредера).

Датчики серии BC-TP могут использоваться в сочетании с любыми приборами, воспринимающими токовый сигнал 4 - 20 мА например с универсальными контроллерами и индикаторами, частотными регуляторами, регуляторами скорости вращения и др.

### Особенности датчиков:

- Выходной сигнал от 4 до 20 мА
- Нечувствителен к вибрациям и пульсациям давления.
- Высокоточная и безупречная работа.
- Степень защиты IP 65
- Фирменная упаковка выполнена в корпоративном стиле *becool*.

### Физические свойства

- Выходной сигнал: 4 ... 20 мА
- Диапазон давлений (бар)\*: -0,7 ... 8
- Температура среды (°C): -40 ... +125
- Макс. рабочее давление (бар)\*: 12
- Давление испытания (бар): 27,5
- Длина кабеля, мм. : 2000
- Подключение давления: 7/16-20 UNF female
- Масса в граммах: 115