

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://becool.nt-rt.ru/> || bcb@nt-rt.ru

ВИБРОГАСИТЕЛИ



Область применения:

Коммерческий и промышленный холод, системы кондиционирования.

Основная функция виброгасителей

Виброгасители производства *becool* серии BC-VE предназначены для монтажа на линиях всасывания и нагнетания на установках систем охлаждения и кондиционирования воздуха. Конструктивно, в целях увеличения гибкости и виброгасящих свойств, представляют собой гофрированную пружинистую трубу, покрытую стальной оплеткой.

Основные особенности:

- Отличаются от предыдущих версий более длинными (на 12 мм) медными трубными окончаниями для облегчения процесса пайки и получения более качественных паяных швов.

Виброгаситель ВС-VE-9

Модель: ВС-VE-9
Код заказа: 063118
Присоединительный размер дюйм/мм: 11/8
Рабочее давление, МПа: 3,4
Габаритные размеры:
А, мм: 28,8
В, мм: 50
С, мм: 253
Е, мм: 20
D, мм: 353

Виброгаситель ВС-VE-11

Модель: ВС-VE-11
Код заказа: 063122
Присоединительный размер дюйм/мм: 15/8
Рабочее давление, МПа: 3,4
Габаритные размеры:
А, мм: 41,7
В, мм: 62
С, мм: 325
Е, мм: 23
D, мм: 449

Виброгаситель ВС-VE-108

Модель: ВС-VE-108
Код заказа: 063141
Присоединительный размер дюйм/мм: 108
Рабочее давление, МПа: 1,4
Габаритные размеры:
А, мм: 108,5
В, мм: 110
С, мм: 580
Е, мм: 28
D, мм: 800

Виброгаситель ВС-VE-12

Модель: ВС-VE-12
Код заказа: 063121
Присоединительный размер дюйм/мм: 21/8
Рабочее давление, МПа: 2,7
Габаритные размеры:
А, мм: 54,5
В, мм: 72
С, мм: 400
Е, мм: 23
D, мм: 544

Виброгаситель ВС-VE-14

Модель: ВС-VE-14
Код заказа: 063127
Присоединительный размер дюйм/мм: 31/8
Рабочее давление, МПа: 2,0
Габаритные размеры:
А, мм: 79,6
В, мм: 97
С, мм: 510
Е, мм: 25
D, мм: 704

Виброгаситель ВС-VE-10

Модель: ВС-VE-10
Код заказа: 063119
Присоединительный размер дюйм/мм: 13/8
Рабочее давление, МПа: 3,4
Габаритные размеры:
А, мм: 35,3
В, мм: 52
С, мм: 312
Е, мм: 22
D, мм: 416

Виброгаситель ВС-VE-4

Модель: ВС-VE-4
Код заказа: 063124
Присоединительный размер дюйм/мм: 1/2
Рабочее давление, МПа: 3,4
Габаритные размеры:
А, мм: 12,8
В, мм: 27
С, мм: 185
Е, мм: 13
D, мм: 239

Виброгаситель ВС-VE-18

Модель: ВС-VE-18
Код заказа: 063135
Присоединительный размер дюйм/мм: 18
Рабочее давление, МПа: 3,4
Габаритные размеры:
А, мм: 18,5
В, мм: 38
С, мм: 199
Е, мм: 18
D, мм: 275

Виброгаситель ВС-VE-13

Модель: ВС-VE-13
Код заказа: 063126
Присоединительный размер дюйм/мм: 25/8
Рабочее давление, МПа: 2,3
Габаритные размеры:
А, мм: 67
В, мм: 88
С, мм: 461
Е, мм: 25
D, мм: 637

Виброгаситель ВС-VE-6

Модель: ВС-VE-6
Код заказа: 063116
Присоединительный размер дюйм/мм: 3/4
Рабочее давление, МПа: 3,4
Габаритные размеры:
А, мм: 19,2
В, мм: 40
С, мм: 210
Е, мм: 17
D, мм: 290

Виброгаситель BC-VE-3

Модель: BC-VE-3
Код заказа: 063123
Присоединительный размер дюйм/мм: 3/8
Рабочее давление, МПа: 3,4
Габаритные размеры:
А, мм: 9,6
В, мм: 27
С, мм: 175
Е, мм: 13
D, мм: 229

Виброгаситель BC-VE-5

Модель: BC-VE-5
Код заказа: 063115
Присоединительный размер дюйм/мм: 5/8
Рабочее давление, МПа: 3,4
Габаритные размеры:
А, мм: 16,2
В, мм: 34
С, мм: 203
Е, мм: 17
D, мм: 271

Виброгаситель BC-VE-8

Модель: BC-VE-8
Код заказа: 063117
Присоединительный размер дюйм/мм: 7/8
Рабочее давление, МПа: 3,4
Габаритные размеры:
А, мм: 22,5
В, мм: 42
С, мм: 241
Е, мм: 18
D, мм: 325

Виброгаситель BC-VE-89

Модель: BC-VE-89
Код заказа: 063140
Присоединительный размер дюйм/мм: 89
Рабочее давление, МПа: 1,4
Габаритные размеры:
А, мм: 90
В, мм: 99
С, мм: 540
Е, мм: 26
D, мм: 738

Виброгаситель BC-VE-42

Модель: BC-VE-42
Код заказа: 063120
Присоединительный размер дюйм/мм: 42
Рабочее давление, МПа: 3,4
Габаритные размеры:
А, мм: 42,5
В, мм: 62
С, мм: 325
Е, мм: 23
D, мм: 449

Виброгаситель BC-VE-64

Модель: BC-VE-64
Код заказа: 063138
Присоединительный размер дюйм/мм: 64
Рабочее давление, МПа: 2,3
Габаритные размеры:
А, мм: 64,5
В, мм: 88
С, мм: 445
Е, мм: 24
D, мм: 621

Виброгаситель BC-VE-76

Модель: BC-VE-76
Код заказа: 063139
Присоединительный размер дюйм/мм: 76
Рабочее давление, МПа: 2,0
Габаритные размеры:
А, мм: 76,5
В, мм: 93
С, мм: 490
Е, мм: 24
D, мм: 676

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31